

Sagemcom



Manuale d'uso

-

SICONIA SERIE WM

Versione NB-IoT




Sommario


IL MISURATORE	3
LE ICONE DISPLAY	4
IL FUNZIONAMENTO	5

IL MISURATORE

Come si presenta un misuratore Siconia WM?




LE ICONE DISPLAY



Simbolo	Significato
	<ul style="list-style-type: none"> Cursori indicativi della sezione menu (in uso solo in modalità avanzata) <p><i>NOTA: I cursori non saranno contemporaneamente attivi. Varieranno in base alla sezione menu in cui ci si trova</i></p>
<p>oppure</p>	<ul style="list-style-type: none"> Batteria in esaurimento: Indica che la batteria si sta scaricando. La batteria non è ricaricabile né sostituibile. A batteria carica non ho icone. Mentre con il passare degli anni si passa prima in fase di : <ul style="list-style-type: none"> - batteria quasi scarica In cui il misuratore ha ancora un anno di servizio nelle comunicazioni radio Per poi evolvere in: <ul style="list-style-type: none"> - batteria scarica (lampeggiante) In cui per preservare la durata della batteria le comunicazioni radio sono interrotte
	<ul style="list-style-type: none"> Presenza ed intensità del segnale radio rilevato percepito dal misuratore. <ul style="list-style-type: none"> - Una barra attiva significa livello del segnale RF basso - Due barre attive significa livello del segnale RF alto - In assenza di barre attive non ho presenza di segnale RF <p><i>(Quanto descritto sarà poi dettagliato nelle pagine successive del presente documento)</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> In caso di errore di tipo metrologico, viene visualizzato questo simbolo in maniera fissa su tutte le schermate. <i>(Se il simbolo compare significa che la sezione ERRORI ha valori attivi, si veda di seguito)</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Tubo vuoto <p>Indica che il contatore non è completamente pieno d'acqua ed in tal caso non vi è registrazione del consumo. L'avviso si spegne se il contatore ritorna ad essere pieno d'acqua</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Indicazione flusso inverso
	<ul style="list-style-type: none"> Flusso attivo (segnale intermittente) Presenza di flusso di acqua circolante nel misuratore
	<ul style="list-style-type: none"> Simboli associati a portata e temperatura ad indicarne i valori massimi (MAX) o minimi(MIN) – Attributi presenti solo nei menù di modalità avanzata
	<p>Simbolo presente ad indicare la marcatura MID dell'attributo mostrato a display (presente negli attributi corrispondenti come da normative MID per I misuratori)</p>

IL FUNZIONAMENTO

Il consumo attuale idrico totalizzato sarà visualizzato a schermo LCD premendo da spento una volta il pulsante di azione del misuratore



Mediante successive pressioni si visualizzano ulteriori dettagli circa i consumi e condizioni ambientali vigenti come Temperatura rilevata e data/ora corrente.

Sagemcom